

Omprogrammering av fördröjt avslag för ECD27

(Fabriksinställning är 6 minuter)

1. Anslut PIN1 (Grå kabel) och PIN2 (Svart kabel) till Jord.
2. Anslut PIN4 (Blå kabel) via en avslagen strömbrytare S2 med fasta lägen till Jord.
3. Anslut PIN5 (ger jordsignal) till en glödlampa/lysdiod LIGHT.
4. Anslut den andra kabeln från glödlampa/lysdiod LIGHT till +12/24V (+30).
5. Anslut PIN3 (Gul kabel) till +12/24V (+30).
6. Anslut PIN7 (Grön kabel) via en avslagen strömbrytare till +12/24V (+30).
7. Slå PÅ strömbrytaren S2 till PIN4 (Blå kabel)
8. Slå På strömbrytaren till PIN7 (Grön kabel) och vänta på att glödlampan/lysdioden tänds med fast sken under 2,5 sek. och sedan slocknar.
9. Slå AV strömbrytaren S2 till PIN4 (Blå kabel) inom 3 sekunder och slå sedan på strömbrytaren S2 igen.
10. Räkna antalet blink som motsvarar den önskade fördröjningen och slå AV strömbrytaren S2 till PIN4 (Blå kabel) och sedan PÅ igen för att memorera inställningen:
 - 1 blink = 30 sek fördröjning
 - 2 blink = 1 min fördröjning
 - 3 blink = 3 min fördröjning
 - 4 blink = 6 min fördröjning (fabriksinställning)

OBS! Lyser lampan eller dioden med fast sken istället för att blinka, har man missat något steg i början av programmeringen. Börja då om från punkt 7 (PIN7 Grön kabel skall vara strömlös och PIN4 Blå kabel skall vara jordad).

11. Glödlampan/lysdioden LIGHT kommer att blinka långsamt det antal gånger som motsvarar den inställning som memorerats.

OBS! Blinkar det snabbt istället för långsamt har programmeringen misslyckats och man bör börja om från punkt 7 (PIN7 Grön kabel skall vara strömlös och PIN4 Blå kabel skall vara jordad). Utför punkt 7, 8, 9 och 10 igen.

12. Gå ur programmeringen genom att slå AV strömbrytaren till PIN7 (Grön kabel).

