

# TUFFTALK M

## MESH INTERCOM™ HEADSET FÖR PROFFSKOMMUNIKATION



Mesh Intercom™

### EN NY, ROBUST FORM AV SÄKER KOMMUNIKATION I ARBETSGRUPPEN

Mesh Intercom™ teknologi tillåter användare att prata med ett tryck på en knapp, för att njuta av en extremt robust och flexibel anslutning. Om en användare hamnar utanför räckvidden, kvarstår de andra i gruppen sömlöst anslutna medan Tufftalk M intelligently söker efter den förlorade anslutningen och återansluter automatiskt när användaren är tillbaka inom räckvidden.

#### MESH HUVUDEGENSKAPER

- ✓ 1100 meter Mesh Intercom™ räckvidd
- ✓ Open Mesh & Group Mesh
- ✓ 9 tillgängliga kanaler via Open Mesh
- ✓ 24 användare kan ansluta till en privat Group Mesh
- ✓ I stort sett obegränsat antal användare kan ansluta till Open Mesh

## EGENSKAPER & FÖRDELAR

### Enkel användning

Med Mesh Intercom™ kan du koppla upp för kommunikation med en enkel knapptryckning. När du har anslutit till Open Mesh, kan du prata med ett nästan obegränsat antal användare.

### Handsfree kommunikation

Tufftalk M har full duplex kommunikation, vilket tillåter att du pratar med ditt team utan att behöva trycka på en "tryck-för-prata" knapp.

### Noise Reduction Rating (NRR)

Två versioner är tillgängliga med dessa Noise Reduction Ratings (NRR): Bygelheadset (26dB) och Hjälmheadset (24dB).

#### SPECIFIKATIONER

Nettovikt	Bygelversion: 354 gram Hjälmversion: 368 gram
Taltid	Mesh Intercom: 8 timmar Bluetooth Intercom: 13 timmar
Kommunikationsavstånd	Mesh Intercom™: 1100 meter Bluetooth® Intercom: 400 meter
Mikrofon	Utbytbar mikrofon med låsmekanism placerad på höger öronkåpa
Knappar	Tre fysiska knappar
Antenn	Inbyggd antenn

#### ARTIKELNUMMER

TUFFTALK-M-01	Tufftalk M, Bygelheadset med Mesh kommunikation
TUFFTALK-M-02	Tufftalk M, Hjälmheadset med Mesh kommunikation
TT-A0201	Hjälmfästen för Tufftalk M
TT-A0204	Hygienkit för Tufftalk M (öronkuddar, högtalarskydd, mikrofonskydd)
TT-A0205	Mikrofon för Tufftalk M

## BASFUNKTIONER

### Slå PÅ

Tryck & håll 1 sekund



### Slå AV

1-klick



### Öka volymen

1-klick



### Sänk volymen

1-klick



## MOBILTELEFON

### Para till mobiltelefon

Tryck & håll 10 sekunder



### Svara på telefonsamtal

1-klick



### Avsluta telefonsamtal

Tryck & håll 2 sekunder



### Avvisa telefonsamtal

Tryck & håll 2 sekunder



## INTERCOM

### Open Mesh PÅ/AV

1-klick



### Gå till kanalval

2-klick



### Navigera bland kanaler

1-klick



### Bekräfta kanal

1-klick



### Skapa/Gå till Group Mesh

Tryck & håll 5 sekunder



### Anslut till existerande Group Mesh

Tryck & håll 5 sekunder



### Återställ Mesh

Tryck & håll 8 sekunder



### Stäng av/Slå på mikrofonen

1-klick



#### Notering:

- Denna åtgärd öppnar Mesh Grouping läget
- Att skapa ett Group Mesh kräver minst två Open Mesh användare
- Varje Open Mesh användare måste utföra ovanstående åtgärd inom 30 sekunder vardera för att skapa ett Group Mesh

#### Notering:

- Denna åtgärd öppnar Mesh Grouping läget
- För att ansluta till ett existerande Group Mesh krävs en aktiv Group Mesh användare och åtminstone en Open Mesh användare
- En aktiv Group Mesh användare måste utföra ovanstående åtgärd för att tillåta en Open Mesh användare att ansluta
- En Open Mesh användare måste utföra ovanstående åtgärd inom 30 sekunder för en Open Mesh kanal efter att Group Mesh medlemmen har tillåtit en annan användare att ansluta

### Växla mellan Open Mesh/Group Mesh

Press and Hold for 3 seconds

